

HRC-567

管理式電動門遙控器使用說明書

特點

- ◎可單獨當作一般電動門遙控器使用，亦可與 HRC-567WR 書寫器搭配(選購)，進行大量使用者發射器(釋1)之管理，單一主機可管理 240 個使用者發射器，若需管理更多發射器時，可另訂購搭配 480、720、960、1200 個發射器之機種。
- ◎使用者發射器之新增、暫停、刪除、恢復，均由書寫器設定安全性高。
- ◎使用者發射器遺失，管理者可進行遺失發射器個別刪碼，不影響其他用戶權限與安全。
- ◎具安全裝置控制接點，可搭配 IPH-10 直射式紅外線感應器(選購)達到安全防護功能。
- ◎具有可外接燈泡或特殊用途之獨立接點。
- ◎單一主機最多可搭配 14 個管理者發射器(釋2)。
- ◎可搭配 HSC-1692 中繼強波器(選購)，無限延長遙控距離。
- ◎採滾碼式編解碼技術，抗掃描、防拷貝、安全性特高。
- ◎AC110V/220V 電源自動選跳，並配備 100% 防水型發射器。

安裝步驟

1. 先檢查電動門本身之上、停、下功能，是否正常。
2. 請先關掉總電源開關再行施工、以策安全。
3. 請按照主機外殼上之配線圖，將排線逐一連接在馬達端，並在接妥後將排線正確插在主機上。(黑色線靠左邊)
4. 將主機固定好，調整天線於最佳位置。(注意:天線勿被鐵皮包住，亦不可與金屬物相接觸)
5. 主機與隨附的管理者發射器在產品出廠時，已學習配對，使用者可以立即進行遙控測試。
6. 當按發射器的第(1)按鈕，電動門【上】功能動作，獨立接點動作(燈泡點亮)約5分鐘後關閉。
7. 當按發射器的第(2)按鈕，電動門【停】功能動作，獨立接點動作(燈泡點亮)約5分鐘後關閉。
8. 當按發射器的第(3)按鈕，電動門【下】功能動作，獨立接點動作(燈泡點亮)約5分鐘後關閉。
9. 當按發射器的第(4)按鈕，可控制獨立接點(燈泡)做 ON/OFF 動作，且無時間限制。

注意事項：

- ① 主機安裝位置請儘量遠離馬達。並選擇不受日光直射、雨水淋溼、易受震動之處。
- ② 請勿裝置於金屬箱內，否則會影響遙控距離。
- ③ 若送電之後，綠色指示燈不亮，請檢查是否電源沒來，或排線沒插好。
- ④ 當遙控距離變近或發射器 LED 不亮或變暗時，請即更換 12 伏特 23A 電池。
- ⑤ 若遙控距離太短，請檢查主機安裝位置是否被金屬物遮蔽或天線接觸金屬物。

增加發射器

1. 持續按住已配對之管理者發射器的**第(2) 按鈕 3~5 秒鐘**，主機回應一短聲『嗶』，此時於 8 秒之內再按管理者發射器**第(4) 按鈕**，主機回應一長聲『嗶____』即可進入**學習模式**。
2. 按新管理者發射器上的**任一個按鈕連續兩次**，主機會發出『嗶____嗶』來提醒使用者學習配對完成。
3. 為安全考量，每學習一個發射器都需重複上述二步驟。
4. **學習失敗**時或是在進入學習模式後**15 秒內**未完成學習動作，則主機會發出『嗶、嗶、嗶』三聲，並跳離學習模式，恢復正常使用狀態。

管理(新增、暫停、刪除、恢復)使用者發射器

進行使用者發射器之設定，需搭配使用 **書寫器** 來進行操作。

(Note : 詳細操作說明請參考書寫器使用說明書)

名詞解釋

1. 使用者發射器

僅可用以遙控主機操控電動門動作，並且需使用書寫器對主機做使用者發射器之新增、暫停、刪除、恢復等管理設定。每台主機最多可學習搭配 240 個使用者發射器。(可另訂購搭配 480、720、960、1200 個發射器之機種)

2. 管理者發射器

可用以遙控主機操控電動門動作，並可授權書寫器對主機做使用者發射器之管理設定。每台主機最多可搭配 14 個管理者發射器。出廠時，隨主機配附 2 只管理者發射器。