

---

# HAM-2601

## 電源無線遙控插座使用說明書

### 特點

---

- ◎通過國家通訊傳播委員會(NCC)，電信管制射頻器材型式認證檢驗合格(CCAB11LP0910T1)。
- ◎延長線通過經濟部標準檢驗局審查合格(R31889)(R51009)。
- ◎採用增強型加密演算技術，防盜拷、防掃描、抗干擾，安全性高。
- ◎內設 20mm/5A 玻璃管型可替換式保險絲，安全有保障。
- ◎插座一插即可使用，省去接線困擾。
- ◎增設手動按鍵，方便即時操控開與關。
- ◎可自行設定接點為持續動作或寸動。
- ◎HAM-2601 隨機搭配 HAM-2601T 發射器，可遙控兩台 HAM-2601R 主機，不會互相干擾。
- ◎HAM-2601L 隨機搭配 HRC-869T3 長距離三頻道發射器(無障礙 300M 以上)，可長距離遙控最多 6 台 HAM-2601R 主機，不會互相干擾。
- ◎使用中若遇停電，於復電後仍可記憶保持原有使用狀態。
- ◎每台接收主機最多可搭配 28 個發射器。



### 操作方法：

---

1. 遙控操作：按發射器之 ON1/OFF1 或 ON2/OFF2，即可控制接點開與關。
2. 手動操作：按主機上之 ON/OFF，即可控制接點開與關，並可與發射器交叉使用(即手動按 ON 後，可用發射器按 OFF，兩者可交叉使用)。
3. 主機上 ON/OFF 的 LED 指示燈亮起表示接點為 ON，熄滅表示接點為 OFF。

## 主機接點功能設定

---

1. JP1 位置插上跳線如圖所示 <  >，接點為持續動作功能。(出廠設定)
2. JP1 位置不插跳線如圖所示 <  >，接點為寸動功能，ON/OFF 鍵均可操作。(無法遙控學習)

## 新增發射器

---

**新增發射器：**新購發射器需經此學習步驟才能使用。(適用 HAM-2601T/HRC-569T/569T3/869T3/563T)

方法<一>由主機進入學習狀態

1. 按一下主機上的(學習鍵)放開，主機會發出“**嗶, 嗶 ——**”一短一長聲時即進入學習模式
2. 按新購發射器上的 ON1 或 ON2，同一按鍵需連續按兩下，主機會發出“**嗶 —— 嗶**”一長一短聲來提醒使用者學習配對完成。若是按 ON1 做設定，則使用 ON1/OFF1 操控，若是按 ON2 做設定，則使用 ON2/OFF2 操控。(同一發射器可 ON1/OFF1 操控一台主機，ON2/OFF2 操控另外一台主機)
3. 為安全考量，每學習一個發射器都需重複上述二步驟。
4. **學習失敗**時或是在進入學習模式後 **15 秒內**未完成學習動作，則主機會發出『**嗶、嗶、嗶**』三短聲，並跳離學習模式，恢復正常使用狀態。

方法<二>由原使用發射器進入學習狀態(原使用發射器若是三頻道機種 **HRC-569T3/869T3/563T**，或主機設定為寸動功能時，則不適用此方法)

1. 按住原有可正常使用之發射器的 OFF 鍵持續 3 秒鐘後放開，主機會發出“**嗶, 嗶 ——**”一短一長聲時即進入學習模式。
2. 接下來步驟同方法<一>之第 2~4 點操作即可。

**刪除發射器：**

按住主機上的學習鍵持續約 8 秒鐘，當主機發出六短聲“**嗶**”時即表示已配對的發射器全部刪除。

**備註：**

巧秘書系列不同型號發射器按鍵符號對照表，例 HAM-2601T/HRC-569T/569T3/869T3/563T

△→ON1    □→OFF1    ▽→ON2    ○→OFF2

**注意事項**

---

- ◎若負載電流超過 125V/5A，請加裝電磁開關以策安全。
- ◎打開主機蓋子作功能設定時，請先關閉電源以防觸電危險。
- ◎安裝完成請將將主機固定好，調整天線於最佳位置(請朝上並與地面垂直)。(注意:天線請遠離電源線，且勿被鐵皮包住，亦不可與金屬物相接觸。)

**規格**

---

電    壓：AC110V/60HZ

最大負載：AC125V/5A(電阻性負載)

使用頻率：315MHZ

外殼材質：ABS

產    地：台灣

\*\*\*應用範例請參閱本公司網站\*\*\*